



## Installation du CG Lock en seulement 5 minutes !



Le kit se compose d'une clé Allen, de 2 paires de vis (une longue et une courte), une plaque inférieure, et enfin la partie principale avec sa glissière.  
Seules 2 vis seront nécessaires, il y a différentes tailles pour s'adapter au véhicule.



Poussez le levier vers le bas pour sortir la glissière, et attachez la plaque inférieure à la partie principale avec les 2 vis les plus courtes.



Cette photo montre le chemin de la ceinture dans l'attache.



Exposez l'arrière de l'attache comme indiqué, et positionnez le CG Lock avant de l'attacher.



Mettez le CG Lock en place et serrez les 2 vis au maximum. Attention, il faut absolument éviter que les vis ne dépassent de plaque inférieure, là où il y a une croix.



Posez la sangle de la ceinture sur le CG Lock.



Insérez la glissière sur le CG Lock, il faut que les coins soient bien alignés pour que le coulissement se fasse facilement.



Abaissez le levier pour pousser la glissière en position verrouillée.  
Le CG Lock est maintenant installé.



## Utilisation du CG Lock

### Bouclez votre ceinture !

Avec la glissière en position verrouillée, appuyez sur le levier pour pouvoir attacher la ceinture.

Quand le levier est appuyé, la ceinture coulisse sans contrainte dans le CG Lock.

Relâchez le levier, poussez votre bassin au fond du siège et tirez la ceinture pour bien la tendre.

Pour une efficacité maximale, la ceinture ventrale doit être alignée avec les hanches et passer 5cm sous le nombril. Ceci est également valable pour une utilisation de la ceinture même sans CG Lock, d'ailleurs !

### Régalez votre ceinture !

Selon votre utilisation, serrez plus ou moins la ceinture : pour un long trajet, laissez-vous de quoi respirer.

En revanche, pour une session de circuit, n'hésitez pas à verrouiller au maximum pour obtenir le même maintien que des harnais !

Pour desserrer un peu votre ceinture, il suffit d'appuyer sur le levier et de soulever le bassin du côté du CG Lock pour gagner quelques centimètres de jeu.

### Détachez votre ceinture !

Quand vous détachez la ceinture, accompagnez bien la boucle avec le CG Lock jusqu'au bout du rembobinage.

En effet, à cause du poids du CG Lock, l'enrouleur peut avoir du mal à correctement emmener la ceinture, qui peut se coincer dans la porte.

## Exemples d'utilisation du CG Lock :

- Conduite rapide sur circuit
- Meilleur verrouillage d'un siège enfant
- Imposer une meilleure position du dos et du bassin dans la voiture

## MRS Passion SARL

Ce CG Lock a été importé par MRS Passion SARL. N'hésitez pas à consulter notre site internet !!

<http://www.mrs-passion.com>